

¿CÓMO INSTALAR PISOS DE CERÁMICO?

PASO a PASO

1

Empiece por trazar las líneas de referencia; se recomienda que estas se intersecten en el centro del ambiente a trabajar.

2

Coloque el primer cerámico en la intersección de las líneas, luego tome las líneas como guías para trabajar hacia afuera en dirección a las paredes de cada cuadrante.

3

Extienda la mezcla de adhesivo con el borde dentado de la llana formando cordones rebordeados.

4

Coloque crucetas de plástico entre los cerámicos para mantener rectas las separaciones donde se colocará la fragua.

5

Limpie inmediatamente cualquier mancha de adhesivo que vea en la superficie con una esponja o un trapo empapado con algún solvente.

6

Una vez colocadas varias hileras de azulejos, asiéntelos en el adhesivo con un mazo de goma.

7

Luego de haber colocado las piezas de todo el ambiente, deje secar durante 24 horas. Pasado ese tiempo, puede retirar las crucetas y aplicar la fragua con una espátula de goma. Deje secar.