

PREPARE LAS SUPERFICIES ANTES DE PINTAR

Para lograr un resultado profesional, es necesario preparar la pared antes de empezar a pintarla.



Paso 1

USO DE IMPRIMANTE

Aplique como primera base en caso que la pared se encuentre tarrajada. Le sugerimos utilizar como mínimo 2 capas.

Beneficios:

- Base niveladora antes del pintado
- Sella porosidades



Paso 2

USO DE PASTA MURAL

Aplique después del imprimante. Luego, aplique el sellador.

Beneficios:

- Permite un acabado liso
- Corrige las imperfecciones



Paso 3

USO DE TEMPLE

Aplique como primera base en el caso de un repintado. Le sugerimos utilizar como mínimo 2 capas.

Beneficios:

- Base nivelada antes del pintado
- Cubre totalmente el color anterior de la pared



Paso 4

USO DEL SELLADOR

Aplique luego del temple / imprimante / pasta.

Beneficios:

- Termina de sellar las porosidades de la superficie
- Logra mayor adherencia y durabilidad en el pintado