



Protector de Telas contra el agua Scotchgard®

■ Descripción

- Ayuda a repeler protegiendo contra los líquidos y las manchas.
- La sólida protección mantiene las manchas alejadas de las fibras de las telas. Las manchas salen con limpieza en seco o con un lavado o limpieza delicada.
- No modifica el aspecto, la sensación al tacto ni la respiración de las telas si se lo usa según las instrucciones.

■ Aplicaciones

Tapizados, almohadones, manteles, artesanías/acolchados, lana, hilo/algodón/combinaciones, carteras de tela, ropa, calzado de lona, equipaje, mochilas, maletas. No usar en telas marcadas con X (telas que no se pueden limpiar con agua o solventes). No usar sobre alfombras, piel, cuero, madera acabada o plástico.

Una lata protege un sofá tamaño promedio, 2 sillas o 5 chaquetas. El rendimiento varía con el tipo de tela y la cantidad aplicada.

■ Instrucciones de Uso

1. Agitar el tarro antes de usar
2. Proteja los materiales cercanos que no sean de tela del rociado en exceso. En caso de registrarse, límpiolo rápidamente.
3. Haga una prueba para ver si destiñe. Rocíe un área oculta hasta humedecerla y limpie enérgicamente con un paño blanco y absorbente. NO LO USE si el color destiñe.
4. Sostener el tarro en forma vertical a 15 cms de la superficie de tela. Superponga las capas de aplicación con un movimiento amplio y lento. Dos capas ligeras son mejor que una pesada.
5. Deje secar entre capas
6. Vuelva a aplicar después de cada limpieza general o una vez al año para conservar la protección. La protección dura según el uso.

■ Beneficios

- Repele líquidos y bloquea manchas
- Protege contra derrames y facilita la limpieza
- Una fuerte protección empuja las manchas lejos de las fibras de la tela para que las manchas se liberen fácilmente.
- No cambia la apariencia ni textura de una tela nueva o recién limpiada.
- Spray fácil y rápido de usar

■ Precauciones

Aerosol inflamable. Puede ser nocivo al estar en contacto con la piel. Causa irritación cutánea leve. Puede causar somnolencia o mareo. Nocivo para los órganos: sistema cardiovascular. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. Mantenga alejado del alcance de los niños. Manténgase alejado del calor, fuentes de calor, chispas, flama abierta y otras fuentes de ignición. No fumar. No rocíe sobre una flama abierta u otra fuente de ignición. No perforo o queme, incluso después de usarlo. No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores, aerosol. Sólo use en exteriores o en un área bien ventilada. Evite liberarlo al medio ambiente. Si se presenta irritación cutánea: consiga atención médica. EN CASO DE exposición: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Proteja de la luz solar. No lo exponga a temperaturas que excedan 50 °C/122 °F. Almacene hacia arriba.

■ Empaque y Presentaciones

Protector de Telas Scotchgard® Tarro en aerosol 283 grs

Limpiador de Alfombras y Telas Scotchgard®

■ Descripción

Mantiene en buen estado por más tiempo las telas, tapicería y alfombras. Ideal para superficies grandes. Penetra las fibras de telas y alfombras disolviendo la suciedad y eliminando manchas

■ Aplicaciones

Tapicería, muebles de tela, alfombras, tapicería de automóviles, cojines, edredones o plumones, bolsos de tela, bolsas de lona, equipaje, asientos de automóvil, ropa de cama.



■ Instrucciones de Uso

Antes de limpiar: En una pequeña sección de la tela o alfombra, pruebe el limpiador para comprobar que no se destiñe. Remueva el exceso de barro, suciedad, comida, etc y seque derrames líquidos. Retire o aspire los residuos sueltos y secos antes de limpiar.

7. Proteger área alrededor de exceso de rocío. Si esto ocurre, limpiar inmediatamente.
8. Agitar bien. Mantener a 10-15 cms de la tela o alfombra. Rociar una capa pareja de espuma. Esperar 3-5 minutos.
9. Secar o frotar suavemente el área con un paño húmedo o esponja que no destiña. Enjuague paño y repita hasta que la superficie esté limpia. Las manchas difíciles pueden requerir tratamientos adicionales. NO SATURE LA TELA. Para evitar marcas circulares limpie una sección entera de tela a la vez
10. Al secar, aspirar o limpiar con un paño que no destiña.
11. El protector Scotchgard empezará a actuar inmediatamente.

■ Beneficios

- Limpia y refresca telas y alfombras
- Protege a futuras manchas
- No deja residuos

■ Precauciones

Recipiente presurizado: puede estallar si se calienta. Causa irritación cutánea leve. Nocivo para los órganos: sistema cardiovascular.

Mantenga alejado del alcance de los niños. Mantenga alejado del calor, chispas, llama abierta y fuentes de calor. No fumar mientras utiliza/aplica el producto. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perfore o queme el envase, incluso después de usarlo. Evite respirar polvo, humo, gas, neblina, vapores, aerosol. Sólo use en exteriores o en un área bien ventilada. Proteja de la luz solar. No lo exponga a temperaturas que excedan 50 °C/122 °F. Almacene hacia arriba.

■ Ingredientes

Agua, Gases del petróleo, licuados, edulcorados, Lauril Sulfato de Sodio

■ Empaque y Presentaciones

Limpiador de Alfombras y Telas Scotchgard®
Tarro en aerosol de 467 grs